



Applications

Le Miroir Espion est utilisé dans les magasins, les supermarchés, les banques ou tout autre endroit spécifique devant être gardé sous observation. Il est également idéal pour les hôpitaux, dans les salles de réveil et de surveillance des patients et dans les établissements de soins, car il a l'apparence d'un **miroir normal**.

Description

Couche : Réflexion Lunimeuse 50-55% et aspect argent.
Dimension maxi : 2250 x 3210 mm

Installation

Le Miroir Espion est principalement utilisé en intérieur. Il n'est donc pas exposé aux intempéries. Lors du montage sur un châssis, il est recommandé d'utiliser des bandes auto-adhésives à base de coton, des profils en plastique ou en caoutchouc.

Il est préférable de monter le Miroir Espion avec la couche du côté observateur.

Lors d'une utilisation en extérieur, veuillez nous consulter.

Conditions d'éclairage

Afin d'effectuer une surveillance discrète, il est recommandé à l'observateur de porter des vêtements sombres. En effet, la proportion des niveaux de luminosité entre le côté observateur et observé devra être de 7/1.

Pour une discrétion absolue, il est également préférable d'avoir, côté observateur, un mobilier sombre.

Maintenance - nettoyage

Le Miroir Espion devra être nettoyé à l'aide d'un chiffon doux imprégné de savon neutre ou détergent liquide, suivi d'un rinçage à l'eau claire et d'un séchage. L'utilisation de produits abrasifs, côté couche, n'est pas conseillée.